

Декоративный колпак колеса:

Подходит для большинства стальных дисков. Это придает вашему автомобилю особый вид – украшает колеса. Пластиковые защелки не царапают обод. Зажимное стопорное кольцо обеспечивает постоянное равномерное давление на все зажимные защёлки. Наружная поверхность покрыта глянцевым лаком, который обеспечивает красивый внешний вид и легко чистится. Имеются вырезы для облегчения охлаждения обода. Имеет вырез для вентиляции. Монтаж без инструментов.

Сборка:

Перед установкой колпака снимите ненужные крышки, очистите внутреннюю часть обода.

Поместите стальное расширительное кольцо в вырез клапана (**фото 2 и фото 3а**) и вставьте его в гнезда зажимных лапок (*****).

Установите колпак на обод так, чтобы место клапана в колпаке совпало с клапаном на ободе (**фото 5**).

Наденьте колпак на нижнюю часть обода, поддержите его коленом, нажмите (откройте) два верхних фиксатора пальцами сверху вниз на колпак и одновременно протолкните колпак внутрь обода (**фото 6**). Прижмите колпак к ободу по всей окружности колеса (**фото 7**).

Разборка:

Поместите пальцы обеих рук между отверстиями в колпачке в верхней части колеса и осторожно вытяните колпачок. С очень прочным креплением – равномерно поднимите две ноги и вырвите колпак.

Рекомендации:

При установке цепей противоскольжения снимите колпаки ступиц.

***Внимание:**

Поскольку это универсальные колпаки, предназначенные для большинства автомобилей, в особых случаях колпак может входить в обод слишком свободно или слишком туго. Затем следует скорректировать диаметр расширительного кольца в месте изгиба клапана, растягивая кольцо (**фото 4с**), если крышка сидит слишком свободно, или, сжимая кольцо (**фото 4а**), когда крышка сидит слишком плотно.

