

# Инструкция по установке RR-1200


## 1 M1 & M2 монтажные скобы



\*Выберите подходящий под форму проёма вид монтажных скоб. Наденьте их на монтажные ленты, как показано на рисунке. Наденьте гофрированный чехол на монтажную ленту.



## 2



\*Снимите резиновую прокладку с опоры

\*Наденьте опору на винт и закрепите через пластиковую прокладку гайкой.

\*Проверьте правильность установки опоры. (возможность регулировки угла наклона)

\*Затяните гайку ключом (не до упора!!!) оставив небольшую подвижность

\*Установите на место резиновую прокладку

## 3



Протрите поверхность крыши от пыли в местах контакта


## 4

При помощи ключа откройте замки на всех опорах



**Предупреждение:** точно следуйте инструкции во избежание отрыва багажника от автомобиля!!!

**5**



\* Установите поперечины на крышу (соблюдая параллельность между собой и симметричность относительно оси авто.) Приложите монтажную ленту со скобой. Отрежьте излишки гофрочекла (с небольшим запасом ...5мм.)

**B**




\* Вставьте монтажную ленту в механизм, как показано на рисунке.

**C**




\* Продвигайте ленту внутрь механизма до тех пор, пока скоба не ляжет на дверной проём.



**6**



\* Двигая рычаг, как показано на рисунке, притяните скобу к дверному проёму.



**B**



\* **ВАЖНО!!!** Не делайте размашистых движений. Продвижение ленты на одном движении рычага 1-2 деления. Не прилагайте слишком большое усилие, чтобы не повредить ленту.


**7**

## Снятие багажника

\* Для снятия багажника выполните такие действия:

1. Откройте все замки.
2. Потяните немного рычаг на себя.
3. Переключите переключатель, показанный красной стрелкой в положение **2**.
4. Верните рычаг в закрытое положение.
5. Ослабьте монтажную ленту со скобой.

\* При установке багажника переключатель должен находится в положении **1**.



**Предупреждение:** точно следуйте инструкции во избежание отрыва багажника от автомобиля!!!